

1. Batteri 30+ (B+)
2. Batteri 31- (B-)
3. Brytare (Stift 2)
4. Batteri 30+ eller Tändspäning 15+
5. Brytare (Stift 3)
6. Brytare (Stift 1)
7. Ut till förbrukare + -
8. Ut till förbrukare. - +



OBS!
Nummreringen är på elektroniken.