


CAN-kablar
(se sep beskrivning)

Plus och minus-matning
(ska vara kontinuerlig matning)

Plus och minus-matning
(ska vara kontinuerlig matning)



Används ej

Kopplas ihop
(hastighetssignal till instrumentet)

Kopplas ihop
(backsignal till instrumentet)

Bromssignal:
Kopplas till separat relä så att instrumentet
får en minus-signal när föraren bromsar.